

交換用バッテリパック BP150XR/BP240XR取扱説明

BP150XR は無停電電源装置 BN100XR/BN150XR 専用の交換用バッテリパックです。 BP240XR は無停電電源装置 BN240XR/MB240XR 専用の交換用バッテリパックです。

安全上のご注意

安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。 設置やご使用開始の前に必ずお読みください。

●この取扱説明書の安全についての記号と意味は以下の通りです。

(1) 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容を示します。
<u></u> 注意	誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が 想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットに係わる拡大損害を示します。

:禁止(してはいけないこと)を示します。例えば 📢 は分解禁止を意味しています。

: 強制(必ずしなければならないこと)を示します。

なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。 いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

危険

交換したバッテリパックに液漏れがある場合は液にさわらないこと。

●液体(希硫酸)にさわると、やけどや失明する恐れがあります。



バッテリ交換時、バッテリ収納部に金属物を差し込まないこと。

●感電、ショートの危険があります。

注 意

バッテリを金属物でショートさせないこと。

- ●やけどをしたり、火災を起こすことがあります。
- ●使用済みバッテリでも内部に電気エネルギーが残っています。



バッテリを火の中に投げ入れたり、破壊しないこと。

●バッテリが爆発したり、希硫酸が漏れたりすることがあります。



指定した以外の交換バッテリは使用しないこと。

●火災の原因となることがあります。

●バッテリパック商品形式

BP150XR (BN100XR, BN150XR 用)

BP240XR (BN240XR, MB240XR 用)



新しいバッテリと古いバッテリを同時に使用しないこと。(BN240XRバッテリ増設時)

●バッテリが早く劣化し、希硫酸が漏れたりすることがあります。



バッテリを落下させたり、強い衝撃を与えないこと。

●希硫酸が漏れたりすることがあります。



可燃性ガスがある場所でバッテリ交換をしないこと。

●バッテリを接続する際、火花が飛び、火災の原因になる恐れがあります。



交換作業は安定した、平らな場所で行ってください。

- ●バッテリは落下しないよう両手でしっかりと保持してください。
- ●落下によるけが、液漏れ(酸)によるやけどなどの危険があります。



バッテリの分解、改造をしないこと。

●希硫酸が漏れ、失明、やけどなどの恐れがあります。



◆お願い◆

この製品には、鉛バッテリ(鉛蓄電池)を使用しています。

- 鉛バッテリはリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルへご協力ください。
- リサイクルについては、オムロン電子機器修理センタへご連絡ください。



バッテリの保管 (使用していない状態) 可能期間は、完全充電状態から約6ヶ月です。 (保管温度25℃以下の場合。40℃以下の場合は約2ヶ月です。)

- バッテリは使用しなくても内部で自然放電し、長期間放置しますと過放電状態となり、バックアップ時間が短くなったり、ご使用できなくなることがあります。
- バッテリは保管中にも劣化が進み、寿命が短くなります。早目にご使用を開始してください。
- バッテリご購入後6ヶ月以内にご使用を開始してください。 無停電電源装置(UPS)に取り付けて保管される場合は、保管前に8時間以上充電をし、保管中は電源スイッチを「切」にしてください。保管期間が6ヶ月を超える場合、超える前に無停電電源装置(UPS)を8時間以上商用コンセントに接続し、バッテリの再充電を行ってください。
- 保管を継続される場合は、保管温度25℃以下の場合には以後6ヶ月ごと、40℃以下の場合には2ヶ月ごとに 再充電を行ってください。

1. 付属品を確認する

内容物が揃っているか確認してください。 万一、不良品その他お気づきの点がございましたら、すぐに販売店へご連絡ください。

2. バッテリの交換

本製品は運転中(電源出力中)の状態でバッテリ交換できます。停止(電源出力停止)状態でも交換できます。お客様のご都合のよい方法で交換を行ってください。

※ 運転状態でバッテリ交換を行う場合、バッテリが接続されていない状態で停電など入力電源に 異常が発生した場合、バックアップ運転をせずに停止します。


/ 注意

- ●バックアップ運転中にバッテリ交換をしないでください。 出力が停止します。
- ●停止状態でバッテリ交換される場合は、接続機器を停止し、無停電電源装置の「電源スイッチ」を切り、「AC100V入力プラグ」を電源コンセントから抜いてください。


2-1. BN100XR/BN150XR のバッテリパック交換方法

●交換用バッテリパック

形式名:BP150XR




- A 左側のOMRON ロゴが印刷された四角いプレートをドライバのようなものでこじり取りはずす。
- (B) ネジ2本をはずす。
- ② プラスチックパネルの左側を手前に引きはずします。




(D) バッテリパックのコネクタを図のように引っ張ってはず します。

(電線部を引っ張らないでください。)



(E) 金属カバーを右側へスライドさせ、はずしてください。




- (F) バッテリパックを下側に付いている白いラベルをもって、 手前に引き出してください。
 - ★ 途中でバッテリパック天面に表示されている赤線が見えたらあと10cmで完全に取り出せます。 バッテリパックの左右両側をしっかり持って落下させないよう注意して引き出してください。
- ●新しいバッテリパックを上記と逆の手順で装着してください。
- ●バッテリパックのコネクタはロックが止まるまでしっかり押し込んでください。

↑ コネクタ接続時に火花と音が出ることがありますが危険はありません。


2-2. BN240XR のバッテリパック交換方法

●交換用バッテリパック


形式名:BP240XR




- A 左側のOMRONロゴが印刷された四角いプレートをドライバのようなものでこじり取りはずす。
- (B) ネジ2本をはずす。




- (C) プラスチックパネルの左側を強く手前に引きはずします。
- (D) 安全コネクタのネジ1本をはずします。



(E) 安全コネクタを引き抜きます。(バッテリパック内の接続が切れます。)



- F 金属カバーの固定ネジ1本をはずします。
- (G) 金属カバーを左側へスライドさせ取りはずします。



- (日) バッテリパックを10cm ほど引き出してください。 右側にコネクタがありますので、前後に強く引き、 コネクタを抜いてください。
- ① バッテリパックをゆっくり引き出してください。▲ 途中でバッテリパック天面に表示されている赤線が見えたらあと10cmで完全に取り出せます。バッテリパックの左右両側をしっかり持って落下


させないよう注意して引き出してください。

- ●新しいバッテリパックを上記と逆の手順で装着してください。
- ●バッテリパックのコネクタはロックが止まるまでしっかり押し込んでください。


2-3. MB240XR のバッテリパック交換方法

●交換用バッテリパック

形式名:BP240XR




- A 左側のOMRON ロゴが印刷された四角いプレートをドライバのようなものでこじり取りはずす。
- (B) ネジ2本をはずす。




- © プラスチックパネルを左側へスライドし、手前にはずします。
- ②安全プラグのネジ1本をはずします。



(E) 安全プラグを引き抜きます。(バッテリパック内の接続が切れます。)



- (F) 金属カバーの固定ネジ1本をはずします。
- (G) 金属カバーを左側へスライドさせ、取りはずします。



- (H) バッテリパックを 10cm ほど引き出してください。右側に接続コネクタがありますので、前後に強く引き、コネクタを抜いてください。
- ① バッテリパックをゆっくり引き出してください。
 - ▲ 途中でバッテリパック天面に表示されている<u>赤線</u>が見えたら<u>あと10cmで</u>完全に取り出せます。 バッテリパックの左右両側をしっかり持って落下 させないよう注意して引き出してください。
- ●新しいバッテリパックを上記と逆の手順で装着してください。
- ●バッテリパックのコネクタはロックが止まるまでしっかり押し込んでください。

3. バッテリ交換後の処理

3-1. 無停電電源装置を運転状態で交換した場合

- ●自動シャットダウンソフトをご使用の場合
 - バッテリ交換後、動作確認のため「自己診断」を実施してください。
 - バッテリ劣化アラームが出ている場合、「自己診断」を実行し正常に終了するとバッテリ劣化アラームが停止し、通常の運転動作に戻ります。
 - バッテリ交換日付を入力し更新してください。

●自動シャットダウンソフトを使用されていない場合

- AC プラグを抜くなど商用電源を停止してバックアップ動作することを確認してください。
- バッテリ劣化アラームが出ている場合

電源スイッチをOFF し、一度、無停電電源装置を停止し、再起動するとバッテリ劣化アラームは消えます。

無停電電源装置を停止したくない場合は、無停電電源装置の電源スイッチを一度 OFF し、3 秒以内に電源スイッチをもう一度 ON すると出力を停止せずにバッテリ劣化アラームを停止できます。(電源スイッチを OFF すると3 秒間ブザーがなります。ブザーがなっている間に電源スイッチを ON してください。

3-2. 無停電電源装置を停止して交換した場合

●無停電電源装置の「AC100V入力プラグ」を電源コンセントに接続し、「電源スイッチ」を ON してください。

3-3. バッテリ交換日の書き換え

●シャットダウンソフトをご使用の場合はバッテリ交換日を更新してください。 次回のバッテリ交換日の管理目安になります。

· ◆お願い◆ -

この製品には、鉛バッテリ(鉛蓄電池)を使用しています。



- ●鉛バッテリはリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルへご協力ください。
- ●リサイクルについては、オムロン電子機器修理センタへご連絡ください。
- ●交換済みの不要バッテリはお客様のご負担は送料のみの無償引取りを行っております。 詳しくは別紙、「UPS リプレイスサービス」引取依頼書をご参照ください。